

ANLEITUNG

Echte kabellose Bluetooth-Kopfhörer

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.


Produkt-Parameter

Modell Nr.: DELUX DT7
 Version: V5.1
 Batterietyp: wiederaufladbare Polymer Lithium
 Batteriekapazität der Kopfhörer-Batterie: 25 mAh
 Kapazität des Basisakkus: 250mAh
 Nennspannung: 3.7 V
 Aufladezeit: etwa 1,5 Stunden
 Anhörungszeit: etwa 4 Stunden
 Sprechzeit: etwa 3 Stunden
 Eingang: DC5V --- 200mA
 Unterstützungsabkommen: HFP/ A2DP/ HSP/ AVRCP

Alles Zubehör

Typ-C-Ladekabel , Produkthandbuch

Schnellstart-Anleitung



Paarung:
 Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, halten Sie die MFB-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um es einzuschalten, oder der Kopfhörer wird in der Ladebox aufgeladen, und nehmen Sie den Kopfhörer heraus, wenn die Box eingeschaltet ist. Die Kopfhörer werden automatisch eingeschaltet. Wenn das Gerät erfolgreich gekoppelt ist, ertönt ein Aufforderungston "Bluetooth-Verbindung".



Einführung in die Funktionsweise

Einschalten:
 Wenn der Kopfhörer aus der Ladebox entnommen wird, schaltet sich der Kopfhörer automatisch ein oder ist ausgeschaltet. Zum Einschalten 2 Sekunden lang gedrückt halten und dann die Kopplung mit dem Aufforderungston "Einschalten" vornehmen.

Ausschalten:
 Legen Sie die Ohrhörer zurück in die Ladebox, um den Ladevorgang abzuschalten. Nachdem die Box abgedeckt ist, schaltet sie sich automatisch ab und lädt.

Schließen Sie die Ohrhörer an das Mobiltelefon an:
 Schalten Sie die Bluetooth des Mobiltelefons, klicken Sie auf das Gerät zu suchen, wenn das Mobiltelefon "DELUX DT7" findet direkt klicken, um zu verbinden, nachdem die Verbindung erfolgreich ist. Begleitet von der Aufforderung Ton "Bluetooth verbunden ist".

Nehmen Sie einen Anruf entgegen:
 Wenn ein Anruf eingeht, klicken Sie auf MFB, um die Verbindung anzunehmen.

Beenden Sie das Gespräch:
 Doppelklicken Sie während des Gesprächs auf die MFB, um das Gespräch zu beenden.

Lehnen Sie den Anruf ab:
 Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die MFB-Taste 1 Sekunde lang, um den Anruf abzuweisen.

Spielpause:
 Wenn eine Verbindung besteht, klicken Sie auf MFB, um Wiedergabe.

Einführung in die Funktionsweise

Pause zu realisieren:
 Klicken Sie während der Wiedergabe dreimal auf das linke Ohr MFB, um den vorherigen Titel abzuspielen.

Nächster Song:
 Klicken Sie während der Wiedergabe dreimal auf das rechte Ohr MFB, um den nächsten Titel abzuspielen.

Band+:
 Doppelklicken Sie auf die MFB-Taste des rechten Ohrhörers, um die Lautstärke zu erhöhen.

Sprachassistent:
 Wenn die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist und nicht abgespielt wird, klicken Sie 2 Sekunden lang auf die MFB-Taste und lassen Sie sie dann los, um die Sprachsteuerungsfunktion zu aktivieren.

Überschreitung der Entfernung:
 Sie können sich innerhalb von 1 Minute wieder mit gekoppelten mobilen Geräten verbinden.

Automatische Abschaltung:
 automatische Abschaltung nach 3 Minuten ohne Verbindung.

Abschaltung bei niedrigem Batteriestand:
 In verschiedenen Zuständen schaltet sich das Headset automatisch ab, wenn die Batteriespannung unter 3 V fällt.

Anklagen:
 Die Ladezeit beträgt ca. 1,5 Std. Das rote Licht blinkt während des Ladevorgangs, und das rote Licht ist während des Ladevorgangs immer an.

Sicherheitsvorschriften

Bitte demontieren oder modifizieren Sie die Ohrhörer nicht, da sonst die Garantie des Herstellers erlischt.

Lassen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeiten nass werden, da dies zu schweren Schäden am Gerät führen kann. Schäden, die durch das Eindringen von Wasser in das Gerät verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie des Herstellers.

Stellen Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit zu hoher oder zu niedriger Luftfeuchtigkeit auf (unter 0 °C und über 45 °C).

Bitte halten Sie die Augen von Kindern oder Tieren von den Anzeigeleuchten des Geräts fern.

Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter.
 Gewitter können die Funktion des Geräts beeinträchtigen und das Risiko eines Stromschlags erhöhen.

Batteriewarnung: Dieses Produkt enthält eine eingebaute Lithiumbatterie. Bitte setzen Sie dieses Produkt nicht starker Sonneneinstrahlung aus, backen Sie es nicht und werfen Sie es nicht ins Feuer, um eine Explosion zu vermeiden. Sofern im Benutzerhandbuch oder in der Schnellstartanleitung nicht anders angegeben, dürfen Benutzer die Batterie des Produkts nicht selbst entfernen oder ersetzen.

Kundendienst und Beschreibung

Das Kaufdatum richtet sich nach der Kaufrechnung dieses Gutscheins. Wird kein gültiger Nachweis erbracht, gilt das Produktionsdatum.

Zu den Qualitätsaspekten gehören nicht die subjektiven Unterschiede in der Klangqualität und Klangfarbe der Nutzer.

Modelle, die nicht mehr hergestellt werden, kann unser Unternehmen nur funktionsfähige Reparaturen durchführen.

Wenn der Händler Ihnen mitgeteilt hat, dass das Unternehmen es nicht annehmen kann, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung.

