


# M700 PRO-GAMING-MAUS

----- A825

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Gaming-Maus entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor und wenn Sie dieses Produkt verwenden.


### Paket Inhalt



### Kompatibilität

Kompatibel mit Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS (nur Basisfunktion, keine Software verfügbar)

### Tastenfunktion



- ① Nach vorne
- ② Rückwärts
- ③ Linker Knopf
- ④ Rechter Knopf
- ⑤ Scrollrad
- ⑥ DPI +
- ⑦ DPI -

### Spezifikation

Mausgröße:	128,2 x 67 x 38,7 mm
DPI:	800-1200 (Standard)-2400-4800-6400-7200
Betriebsspannung:	5 V
Arbeitsstrom:	≤ 100 mA
L R Schlüsselschalter:	10 Millionen
Kabel:	1,8 m vernickeltes geflochtenes Kabel
Material der Fußpolster:	Teflon
Gewicht:	67 g ± 3 g (Kabelgewicht nicht enthalten)

1.

1. Lichteffect-Umschaltmodus, drücken Sie gleichzeitig die DPI-Taste + die Vorwärts-/Rückwärtstaste, um zwischen 10 Lichteffecten zu wechseln.

#### 2.DPI:


- Gelb ----800 DPI
- Blau -----1200 DPI
- Lila --- 2400 DPI
- Grün ----4800 DPI
- Rot -----6400 DPI
- Hellblau - 7200 DPI"

3.Wechseln Sie zwischen OFFICE- und GAMING-Modus: Drücken Sie die mittlere und rechte Taste für 3 Sekunden, um das Modell zu wechseln. Durch erneutes Anschließen der Maus kann der Office-Modus wiederhergestellt werden.

4.Driven mit Druckpistolenfunktion

### Mausinstallation

Verbinden Sie die Maus über den USB-Anschluss mit Ihrem Computer. Nach Abschluss der Erkennung kann sie normal funktionieren.



2.

### Treiberinstallation

Laden Sie den Treiber von <http://www.deluxworld.com/en/service/download/> herunter und installieren Sie den Treiber.

### Umgebung und Nutzung

Die optische Maus eignet sich für eine Vielzahl von Farben und Materialien wie Holz, Papier, Stoff usw. Aber nicht für glattes Glas oder Spiegel geeignet. In solchen Situationen wird empfohlen, das Mauspad zu verwenden.



3.